

【クイックガイド】

型番 PPGSCT1-64G

ウェアラブルセキュリティレコーダー 「ライフレコーダー」 VER.20231201

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございました。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

各部名称

強力マグネット
プレート付き

安全ピン付き

ボタン 1

ボタン 2

LED ランプ上部 (緑色)

LED ランプ下部 (赤色)

カメラレンズ

マイク

USB TypeC コネクタ

付属品

本体 (安全ピン付き、強力マグネットプレート付き)
充電・データ転送用 USB ケーブル (USB A -USB Type C、長さ約 80 c m)
首掛けホルダー / クイックガイド

取付方法

強力マグネット・安全ピンで胸ポケットの位置へ

安全ピン

強力マグネット

※本製品のご使用上のご注意事項や
個人情報保護などに関することは、
必ず、お読みの上ご使用ください。

※ペースメーカーなど医療機器をご使用されて
いる方は使用しないでください。誤動作など
の恐れがありますので責任や損害など
当社では一切責任を負いません。

仕様

サイズ：本体 (約) 幅 84× 縦 30× 奥行き 10mm

重さ：本体約 4 0 g、バッククリップ約 1 0 g / 厚み約 4 mm

解像度：フル HD 高画質 1 9 2 0 X 1 0 8 0 p

画像：2 0 0 万画素

画角：水平約 9 5 度、対角約 118 度、垂直約 50 度

メモ리카ード内蔵式：容量 64GB ※取出・交換不可

電力：バッテリー充電式 (5V / 1A)

電源 / データ用 USB 端子：USB Type-C

動作時間 (約)：8 時間

待機時間 (約)：24 時間

本体充電時間 (約)：3 時間

マイク：内蔵式

防塵防水：IP56 準拠

充電方法

手順

- ①コンセントに接続する USB アダプタ (5V/1A 対応) をご用意ください。
- ②同梱の USB ケーブルを使用して、本体と USB アダプタを接続してください。
本体側 (USB Type C) ←→ USB アダプタ側 (USB A)
- ③約 3 時間充電してください。
- ④本体 LED が赤色点灯から、消えた状態になれば充電完了になります。

ご注意

※充電するための USB アダプタは :5V/1A (USB A) 出力をご用意ください。
※パソコン、PD/QC 対応の USB アダプタ側の仕様により、うまく充電できない場合がありますが製品の不良ではございませんのでご了承ください。※本製品を充電しながらのご使用はお止めください。

充電不足

本体のバッテリー残量が少なくなった時、約 10 秒ごとに 3 回 (ピピピ) 音が鳴り続けます。
この状態になりましたら、本体を充電してください。

使用方法

■通常録画

本体の電源を ON にして、ボタン 1 を押すと録画を開始します。

手順

- ①電源 ON : 「ボタン 1」を約 3 秒以上長押し、ボタンを離すと 4 回 (ピピピピ) 音が鳴り起動します。
- ②待機状態 : LED 緑色が点灯した状態は、録画していない待機状態です。
- ③録画開始 : 「ボタン 1」を 1 回押す。1 回 (ピ) 音が鳴ると録画を開始します。
- ④録画中 : LED が赤色点滅 (低速) をしていれば、録画中の状態です。
- ⑤録画停止 : 「ボタン 1」を 1 回押す。2 回 (ピピ) 音が鳴ると録画を停止します。
録画停止後は、待機状態 (LED 緑色点灯) になります。
再度、録画したい場合は手順⑤を行ってください。
- ⑥電源 OFF : 「ボタン 1」を約 3 秒以上長押し、ボタンを離すと 4 回 (ピピピピ) 音が鳴り、終了
電源 OFF の状態は、LED は消灯しています。

「緊急録画」

緊急録画開始 : 本体が「通常録画開始」の状態、「ボタン 2」を 1 回押すと「ピ (1 回)」音が鳴り、LED ランプ下部 (赤色) 快速に点滅の状態です緊急録画が開始します。
緊急録画停止 : 再度「ボタン 1」を 1 回押すと「ピピ (2 回)」音が鳴り、LED ランプ上部 (緑色) が点灯し、緊急録画停止し、再度待機状態となります。

※※※緊急録画が開始されたあと、約 120 秒後に自動的に通常録画の状態に切り替わって録画し続けています。録画の途中で録画を止めたい場合、ボタン 1 を 1 回押せば、待機状態に戻ります。(ランプ : 緑、点灯状態)

ボタンと操作方法の早見表

ボタン 1	ランプ色	ランプ状態	音声	本体状態
長押し (約 3 秒)	緑	点灯	ピピピピ、4 回鳴る	待機状態
1 回押す	赤	点滅 (低速)	ピ、1 回鳴る	通常録画開始
1 回押す	緑	点灯	ピピ、2 回鳴る	録画停止→待機状態
長押し (約 3 秒)	なし	なし	ピピピピ、4 回鳴る	待機状態→パワーオフ

本体が通常録画中に	ランプ色	ランプ状態	音声	本体状態
ボタン 2 を 1 回押す	赤	点滅（快速）	ピ 1 回鳴る	緊急録画開始
ボタン 1 を 1 回押す	緑	点灯	ピピ 2 回鳴る	待機状態

通常録画：約 180 秒／ 1 ファイル 緊急録画：約 120 秒／ 1 ファイル

※録画の内容（色や明るさ、動きなど）によって保存容量が多少変わります。


録画データ再生方法

ライフレコーダー本体をパソコンに接続して、映像を再生してください。

手順

- ① 同梱の USB ケーブルを使用して、本体をパソコンに接続してください
- ② パソコンへ接続すると、LED が赤色点灯の状態になります（まだ接続されていない状態）
- ③ 本体の「ボタン 1」を約 3 秒以上長押し、ボタンを離すと 4 回（ピピピピ）音が鳴り起動します
- ④ 起動したら、初めてパソコンと本体が接続されます。

外部増設デバイスとして認識されると、ライフレコーダー内部データをパソコンで開けます。



IMP 緊急録画フォルダー
Photo ※使用しないフォルダー（後日、削除予定）
Video 通常録画フォルダー

※パソコンの機種 / メーカーによって接続方法や本製品を認識できる方法が異なる場合があります。

※タブレットへ接続は可能です。接続方法はタブレットメーカーサポートや取扱説明書へご確認ください。

※当社サポートセンターではパソコン、タブレットについてのご説明やサポートは行っておりません。

ご使用中にうまく操作ができない時

※※※ 注意！ ※※※

こちらの作業をする前に、必ずお客様自身で本体へ保存されているデータのバックアップをしてください。

データの紛失・消去されてしまっても、当社では責任を負うことは出来ませんので、予めご了承ください。

※本体リセット操作方法

まず、本体の電源を入れて待機状態になります。次に、「ボタン 1」を約 10 秒以上長押しすると、本体の動作は終了（電源 OFF）します。再度本体の電源 ON にして、正常な操作できる状態を確認してください。これでリセット作業は完了です。

※内蔵メモリーカード初期化操作方法

メモリーカードのデータは消去されるため、データのバックアップをしてから作業を行ってください。まず、同梱の USB ケーブルを使用して、本体をパソコンに接続してください。外部増設デバイスとして認識されると、ライフレコーダー内部データをパソコンで開きます。パソコンで認識された本製品をフォーマットしてください。フォーマット完了後、パソコンから本製品を取り外してください。

※録画操作はできない状態

本製品の電源を OFF にして、再度電源を ON にしてください。LED 緑色点灯の待機状態の時に、「ボタン 2」を約 2 秒前後に長押し続けてください。最後に、本体の電源を OFF にしてから、再度電源を ON にしてください。起動後、操作に問題がなければ、内蔵メモリーカードの初期化が完了します。

安全上のご注意

製品を安全にご利用いただくため、ご使用前に以下の「安全上のご注意」をご確認ください。当説明書では、お客様と周辺の方々への危害や財産への損害を未然に防止し製品を安全にお使いいただけるよう図記号を併せて注意・警告の喚起を行っています。

●下記の表示は 誤った取扱によって生じる可能性のある危害・損害の程度を示しています。

 警告	死亡または重傷を負う可能性があります。
 注意	怪我をしたり、周辺の財産に損害を与える可能性があります。

●お客様に守っていただきたい内容を説明しています。

 禁止事項 （やってはいけない内容です）	 指示事項 （実行・遵守いただきたい内容です）
---	---

 注 意			
 禁止	運転中に画面やLEDインジケータを注視しないでください。 前方不注意による事故の発生原因となる可能性があります。	 指示	安定した場所に設置・固定してください。 固定されていない状態および不安定な状態での ご使用は思わぬ怪我や損傷を負う危険性があります。 必ず固定してください。
 禁止	完全防水ではありません。 雨や水没など濡れる環境では使用しないでください。 故障・発火・感電の原因になります。	 禁止	ケーブルを引っ張らないでください。 USBケーブルを抜くときは、ケーブルを引っ張りせず、 必ずコネクタを持って取り外しをしてください。
 指示	定期的なメンテナンス 1ヶ月に1～2回ほど記録多媒体へ正しく 記録されているか動作を確認してください。	 禁止	長期間の保管 バッテリーの特性により、満充電や電力ゼロの状態 で長期保管しないで下さい。約50%程度で保管して下さい。

 警 告			
 禁止	規定電圧以外で使用しないでください。 当社製品は5V/1A対応の充電器でご使用ください。 規定以外の電圧・電源での使用は発火・ 完全など原因となります。	 禁止	個人情報保護について 本製品を使用して撮影した人物を判別できる映像は 「個人情報の保護に関する法律」で定められた 経済産業省の「個人情報の保護に関する法律」について の経済産業分野を対象とするガイドライン」における 「個人情報に該当する事例」に該当します。 映像は法律に従って適正に取り扱いを行ってください。
 水濡れ禁止	水をかけたり、濡らさないでください。 内部に水が入ると故障・発火・感電の原因になります。		
 禁止	運転の妨げになる場所に設置しないでください。 視界を妨げたり運転操作に支障のする場所には設置しない でください。視界不良、操作ミスにより交通事故の原因と なる可能性があります。	 禁止	高温にご注意ください。 高温を発生するヒーターなどの付近に設置しないでくだ さい。発火・故障・変形等の原因になります。
 指示	エアバッグにご注意ください。 エアバッグの作動範囲外に取り付けてください。 エアバッグ作動時、思わぬケガを負う可能性があります。	 禁止	ペースメーカーなど医療機器をご使用されている方 は使用しないでください。誤動作などの恐れがあります。
 故障・異常の際はすぐに点検を！ 発煙、異臭、異常など異常が発生した場合は、シガープラグ を抜き販売店に点検をご依頼ください。 発火・感電等の原因となります。			
 禁止		 禁止	分解・改造しないでください。 発火・感電・故障の原因となりますので絶対に分解・改造 しないでください。

本製品の故障または使用によって生じたあらゆる障害は直接的、間接的に問わず、弊社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

本製品の使用、または使用不能から生じる付随的な損害（事業利益の損失、記録の内容の変化・取消など）に関して当社は一切の責任を負いかねます。

万一運転中の落下した場合は、急停車すると事故の原因になりますので慌てずに周囲を確認してから安全な場所に停車してください。

この度は、当社製品をご購入いただき誠にありがとうございました。本製品を安全に正しくお使いいただくための重要な情報が記載されています。

この取扱説明書を熟読して、正しく使用してください。誤った使用は故障や事故、怪我などの原因となります。

製品上のご注意

製品を安全にご利用いただくため、ご使用の前に以下の「安全上のご注意」をご確認ください。当説明書では、お客様や周辺の方々への危害や財産への損害を未然に防止し製品を安全にお使いいただけるよう図記号を併せて注意・警告の喚起を行っています。

注意事項

- ・ 5V/1A仕様のUSB充電器を推奨しております。製造元が不明なものや仕様適合外のものを使わないでください。
- ・ 熱、におい、異音など異常な場合は、ただちに使用を中止してください。
- ・ 本体やUSBケーブルを分解、改造は絶対にお止めください。故障や発火の原因となります。
- ・ 完全防水ではありません。雨や水没など濡れる環境では使用しないでください。故障・発火・感電の原因になります。
- ・ 本製品は映像と音声のデータを録画する装置ですが、すべての環境・状況において記録することを保証するものではありません。
- ・ 環境、蓄電デバイス、パーツ、記録媒体の寿命などの要因により、記録時間は変わる場合がございます。
- ・ 音声や映像などは環境など影響を受ける場合もございます。
- ・ 湿気が多い場所や高温の場所に機器を放置しないでください。
- ・ 長時間機器をご使用になられない場合は機器を取り外して電源ケーブルを抜いてください。
- ・ ベースメーカーなど医療機器をご使用されている方は使用しないでください。誤動作などの恐れがありますので責任や損害など当社では一切責任を負いません。
- ・ 画像はイメージです。
- ・ このページに記載してある数値は理論値、概寸、目安です。
- ・ 弊社は製品の改良や品質向上などの理由により、予告なく一部同梱物内容を変更する場合があります。これは欠品ではありません。

製品・バッテリーについて

- ・ 購入後、速やかに動作確認を行ってください。
- ・ 記録媒体のフォーマットはパソコンに接続してフォーマットを実行してください。
- ・ 本体の定期的なメンテナンスとして、1ヶ月に1～2回ほど記録多媒体へ正しく記録されているのか動作を確認してください。
- ・ バッテリーの特性により、満充電や電力ゼロの状態では長期保管しないで下さい。約50%程度で保管して下さい。
- ・ 過放電は寿命を縮め充電出来なくなる可能性があります。
- ・ 電池切れの前に充電を行ってください。
- ・ 充電回数の目安は約300回～500回です。 ※使用回数や環境により消耗します。
- ・ 充電回数、動作時間に関わらず充電式バッテリーは保証対象外です。
- ・ 充電アダプタは付属しておりません。別途ご用意ください。
- ・ 電波の影響が大きい場所では映像や音声が乱れて記録される可能性もございます。

個人情報保護について

- ・ 本製品を使用して撮影した人物を判別できる映像は「個人情報の保護に関する法律」で定められた経済産業省の「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」における「個人情報に該当する事例」に該当します。映像は法律に従って適正に取り扱いを行ってください。
- ・ 撮影する必要性や目的（防犯、従業員保護、）について検討して説明や提示ができるように行ってください。
- ・ 本製品の取り扱いについて十分な研修や指導、管理を徹底して行ってください。
- ・ 映像の管理は利用者を限定して簡単に持ち出せないように管理を行ってください。
- ・ 本製品の利用場所において一定の目的で録画していることを掲示してください。
- ・ **更衣室やトイレなど衣服を身に着けていない場所では使用しない。**
- ・ 本製品の廃棄、譲渡、修理などで第三者へ渡す場合は、十分注意してお取り扱いください。

保証について

- ・ご購入証明書（レシートや購入画面など）はサポートサービスを受ける際に必要になりますので、大切に保管してください。
- ・万が一故障した場合は販売店又はサポート窓口へ購入証明書を添えてお申し出ください。
- ・保証期間は**新品購入日から1年間**です。転売品、所有権譲渡品、**中古品は理由を問わず保証対象外**。
- ・保証の対象品は本体です。その他の同梱物はすべて消耗品扱いとなります。消耗品は保証の対象となりません。
- ・**初期不良**の対応期間は**新品購入日から1ヶ月以内**です。ご購入後、必ず動作確認を行ってください。
1ヶ月を経過した場合は点検依頼品扱いとなります。
- ・依頼品を送付される際の送料はお客様ご負担となります。
- ・本製品の故障又は使用によって生じたあらゆる損害は直接的間接的に問わず当社では一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。
- ・本製品の使用における故障、作業費用、事故など付随的損害、自然災害、火災、その他の事故、お客様の故意又は過失、改造などによって生じた損害に関して当社は一切その責任を負いません。
- ・本体故障及び点検依頼中の代替品、貸出は理由に問わず行っておりません。
- ・**本製品の保証書は日本国内のみ有効です。The warranty of this product is valid only in Japan.**
- ・本製品の仕様及び外観、表示、内容、付属品は改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ・本製品の使用中における法令の違反につきましては一切の責任を負いかねます。
- ・本製品の使用における損害、データ損傷破損などによる損害や費用について当社では一切責任を負いません。
- ・本製品の故障による事故や火災事故、社会的な損害など当社では責任を負いかねます。
- ・万が一録画されなかった及び録画内容に関する保証や損害など当社では一切その責任を負いません。
- ・本製品は検証に役立ちますが、法的な証拠としての効力を保証するものではありません。
- ・盗撮やイタズラなど犯罪や公序良俗に反する目的で使用しないでください。責任や損害など当社では一切責任を負いません。
- ・次の場合には保証対象外になります。
 1. 使用上の誤り、衝撃、落下、不当な修理と改造、調整、誤接続による故障および損傷
 2. お買い上げ後の移動や落下、衝撃、加圧、浸水などの不当な扱いによる故障および損傷
 3. 当社の指定サービス機関以外で行われた修理、改造、分解による故障および損傷
 4. 消耗によるもの、地震・雷・火災など災害によるもの（自然災害を含む）、結露、環境要因に起因する電圧の変化など
 5. 保管の不備（高温多湿の場所、防虫剤や有害薬品のある場所での保管等）や手入れの不備（本体内部に砂やほこり、液体など異物混入）による故障および損傷
 6. 本製品以外の原因で生じた故障および損傷
 7. 購入証明書の提示や購入日や販売店名の記載の無い場合、未記入、改ざんが認められた場合
 8. 付属品や消耗品類などの交換

サポート

※画像はイメージです。実物とデザイン、色等異なる場合がございます。

※弊社は製品の改良や品質向上などの理由により、予告なく一部同梱物内容を変更する場合があります。パッケージの記載有無に問わず、欠品ではございませんので予めご了承ください。

当社では万全を期して製品の取扱説明書を作成しましたが、万一ご不便やご不都合などお気づきの点がありましたらサポート宛てにメールでご連絡ください。

お問い合わせ：support@papago.co.jp 販売元：PAPAGO JAPAN 株式会社

サポート依頼の流れ ※返送時の送料

1. 初期不良の疑いがある場合、当社サポートセンターへメールでご連絡ください。
2. 当社サポートセンターで内容を確認しましたら、ご返送方法をご案内いたします。
3. 点検のため依頼品をお預りし、症状確認しましたら速やかに交換対応させていただきます。

※返送時の送料：

【購入日から2週間以上】お客様元払いでお送りください。

【購入日から2週間以内】指定便（日本郵便 ゆうパック）の着払いでお送りください。

指定便以外はおお客様の元払いでお送りください。

※【ご注意！】下記①②③に該当する場合、受け入れをお断りする場合がございますので予めご了承ください。

①事前に連絡の無い依頼品 ②指定業者以外の着払い ③初期不良期間を過ぎている依頼品の着払い。