


VIISAN®

2K解像度/書画カメラ/Webカメラ

2-in-1カメラ

[2K解像度・500万画素/130言語対応OCR機能搭載/Webカメラ]

クイックスタートガイド



このたびは、弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございました。
本製品を安全に正しくお使いいただくため、重要な情報が記載されています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく使用してください。
誤った使用は故障や事故、けがなどの原因となります。

使用上のご注意


- 火災や感電を避けるため、この器具を雨や湿気にさらさないでください。製品に対して不正な変更が行われた場合、保証は無効になります。
- カメラを落下させるなど、物理的な衝撃を加えないでください。
- カメラの故障を避けるため、正しい電源電圧を使用してください。
- リードやプラグがほつれたり破損したりする可能性があるため、カメラをコードを踏むような場所に設置しないでください。
- カメラを動かす場合、カメラの下を片手で押さえてください。カメラヘッドやアームをつかんで、カメラを動かさないでください。

禁止


- 強い力で使用しない。
- 分解、改造は絶対にしない。
- 強い衝撃や振動を与えない。
- 本体を水に濡らさない、濡れた手で使用しない。
- 直射日光のあたる場所、高温多湿になる場所で使用、保管しない。
- クリーニングに有機溶剤を使用しない。
- 端子に水分、金属、燃焼するものなど異物を入れない。
- 可燃ガス、爆発性ガスなどが、大気中に存在する恐れのある場所での製品の使用はおやめください。引火・爆発の原因となります。
- 本製品を分解したり、直接ハンダ付けするなどの加工および、火中投下などは行わないでください。発熱、発火、破裂の危険があります。
- 本製品を高温の場所(真夏の車内、暖房器具のそばなど)で使用、保管しないでください。
- 本製品をセッティング、収納する場合、手やケーブルをカメラアームで挟まないでください。けがや感電をする危険があります。

パッケージ同梱物

本製品には、以下の内容がパッケージに同梱されています。同梱物に不備がありました場合、お手数ですが本製品をご購入頂きました購入した販売店まで、ご連絡ください。




ハードウェア部位 名称




1. USB端子 (給電用)
2. オートフォーカス/回転ボタン
1 回押す: オートフォーカス
長押し: 画像を反転0°~180°
3. LED タッチ ボタン
押すと LED ライトが点灯します
(3 段階の明るさ調整)
4. カメラヘッド(0°~180°回転)
5. ボルト
6. ベースプレート
7. LEDライト指示灯
8. カメラレンズ
9. 内蔵マイク
10. LEDライト指示灯

使用説明


1. 機器アームを持ち上げてベース機器を拡張します。



2. デバイスの底面パネルを押して引き上げ、カメラを裏返します。




3. アームを調整して、素材を撮影する高さや位置を変更します。カメラアームを完全に伸ばすと、最大撮影領域が410 x 308 mm になります。



接続設定

1. 付属の USB ケーブルをカメラに接続し、もう一方の端をコンピューターの USB ポート (Windows および Mac) に接続します。
2. ケーブル固定具をカメラ アームに取り付けて、USB ケーブルを固定します。



VisualCamソフトウェアの使用

VS5 は標準の UVC カメラです。UVC カメラからのビデオソースを認識できる限り、さまざまなソフトウェアで使用できます。たとえば、Zoom、Microsoft Teams、Google Meet などのサードパーティのビデオ会議ソフトウェアで使用できます。ただし、このポータブルビジュアライザーの完全な機能を利用するには、VIISAN VisualCam ソフトウェアと一緒に使用することをお勧めします。



製品ページ
オンライン版
QR CODE



VisualCamの機能:

- 注釈ツール
- 分割画面比較
- ピクチャ・イン・ピクチャ録画
- インタラクティブホワイトボード

対応アプリケーション:

Zoom、Microsoft Teams、Google Meet、Skype

備考: VisualCamはiOSおよびAndroidのタブレットやスマートフォンには対応していません。

VisualCamは、以下のリンクにある VIISAN のサポートセンターから無料でダウンロードできます。



VIISAN VisualCam

VisualCamのダウンロード手順

<https://www.viisan.com/en/download/index.html>



製品仕様

画像センサー	5.0MP CMOS
F/NO (Infinite)	2.0
最大出力解像度 / FPS	MJPEG: 2592x1944@30fps、2560x1440@30fps、 1600x1200@30fps、1920x1080@30fps、 1280x720@30fps、1024x768@30fps、 960x540@30fps、640x480@30fps、 640x360@30fps YUY2: 1280x720@10fps、1024x768@15fps、 960x540@15fps、640x480@30fps、 640x360@30fps
最大撮影範囲	410 x 308mm (出力時:2592x1944 4:3 モード)
ビデオ圧縮	MJPEG/ YUY2
フォーカス	自動
ランプ	内蔵LED
画像回転	0° / 180°
電源周波数のサポート	50 / 60 Hz
マイク感度	94dB SPL @1KHz Min-29 Tye-26 Max-23 dBFS SNR 56dB(マイク: 内蔵)
接続性	Type C to Type A 2.0
電池	USB 2.0 5V/500mA
プロトコル	UVC、UAC、プラグアンドプレイ
オペレーティングシステム (UVC) のサポート	Windows® 11, 10, Windows® 8, Windows® 7 macOS® 10.15 以降
本体寸法	拡張時: 397(L) x 51(W) x 337(H) mm 閉じた状態: 197(L) x 51(W) x 20(H) mm
本体重量	380g / 0.83 Ibs
最大スキャンサイズ	A3まで

安全やコンプライアンスおよび

製品保証に関する重要なお知らせ

*製品のご使用前に必ずお読みください

製品を安全に使用するためのガイドライン この製品を自身で分解したり修理しないでください。

・本製品に異常が確認された場合は、使用を中止して弊社カスタマーサポートにご連絡ください。

・本製品は通常の使用上、安全にご使用いただける、設計となっております。

本製品を家庭ごみとして廃棄してはならない、ことを示します。本製品を製品寿命などで廃棄する時には、リサイクルに関する法律や条例に従ってください。電気機器や電子機器を廃棄する際は、自治体が指定した場所と方法に基づきリサイクルしてください。

保証規定

この取扱説明書には事故防止のため重要な注意事項と取扱方法を記載しておりますので、よくお読みいただき製品を安全にご使用ください。

保証期間:新品購入日から6ヶ月以内(初期不良 2週間以内) ※消耗品扱いのため、修理はお受けしていません。

- ・サポートサービスや初期不良対応には「購入日と販売店を確認できるレシートや購入証明書」が必要です。大切に保管してください。
- ・初期不良対応の期間中に取扱説明書の注意書きに従った正常な使用方法で故障した場合に交換対応いたします。
- ・転売品など所有権譲渡品、中古売買品は理由を問わず保証対象外となります。
- ・廃棄方法は各自治体の廃棄ルールに従って廃棄してください。
- ・本製品の保証は日本国内のみ有効です。

以下の場合には保証対象外になります。

1. 使用上の誤り、不当な修理と改造、調整、誤接続による故障や損傷。
2. 購入後の落下、衝撃、加圧、浸水などの不当な扱いによる故障や損傷。
3. 弊社指定サービス機関以外でおこなった修理/改造/分解による故障や損傷。
4. 消耗によるもの、地震・雷・火災など災害によるもの(自然災害を含む)、結露、環境要因に起因する電圧の変化など。
5. 保管の不備(高温多湿の場所、防虫剤や有害薬品のある場所での保管など)や手入れの不備(本体内部に砂やホコリ、液体など異物混入)による故障および損傷。
6. 本製品以外の原因で生じた故障および損傷。
7. 本書の提示がない場合または未記入、改ざんが認められた場合。
8. ご購入日を確認できるレシートなどの証明書の提示がない場合。

サポート

弊社では万全を期して製品の取扱説明書を作成しましたが、万一ご不便やご不都合などお気づきの点がありましたらお客様相談サポートセンターへご連絡ください。

お客様相談サポートセンター: miraion@miraion.jp

※画像はイメージです。実物とデザイン、色など異なる場合がございます。

※弊社は製品の改良や品質向上などの理由により、予告なく一部同梱物内容を変更する場合があります。

サポート依頼の流れ ※返送時の送料

製品に不具合が生じた場合、ご購入の店舗または弊社お客様相談サポートセンターへお問い合わせください。

1. 初期不良の疑いがある場合、弊社お客様相談サポートセンターへメール(miraion@miraion.jp)でご連絡ください。
2. 弊社お客様相談サポートセンターで内容を確認しましたら、ご返送方法をご案内いたします。
3. 確認のため依頼品をお預りし、症状を確認しましたら速やかに交換対応させていただきます。

※返送時の送料

【購入日から2週間以上】お客様の元払いでお送りください。

【購入日から2週間以内】指定便(日本郵便 ゆうパック)の着払いでお送りください。

指定便以外はおお客様の元払いでお送りください。

※【ご注意!】下記①②③に該当する場合、受け入れをお断りする場合がございますのであらかじめご了承ください。

- ① 事前に連絡のない依頼品
- ② 指定業者以外の着払い
- ③ 初期不良期間を過ぎている依頼品の着払い